Ghidul etapelor pentru racordarea și punerea în funcțiune a instalației de gaze naturale

Procesul cuprinde 16 pași obligatorii, împărțiți în trei etape principale:

Etapa I: Depunerea cererii și evaluarea tehnică

1. Depunerea documentației: Depuneți cererea de racordare, însoțită de toate documentele menționate la secțiunea 5 a formularului (în funcție de categoria de solicitant). Dacă demersul este realizat prin împuternicit, este obligatorie prezentarea mandatului.
2. Înregistrarea și verificarea: Distribuitorul înregistrează cererea și emite factura pentru tariful de analiză. În cazul în care documentația este incompletă, veți primi o notificare de remediere.
3. Achitarea tarifului de analiză: Plătiți factura emisă de către distribuitor pentru analiza dosarului.
4. Stabilirea soluției tehnice: Distribuitorul analizează cererea, stabilește soluția tehnică de alimentare și emite Avizul Tehnic de Racordare (ATR), oferta de contract de racordare, devizul financiar și formularul pentru selectarea Operatorului Economic (OE).
5. Selectarea executantului: Comunicați distribuitorului opțiunea dumneavoastră privind realizarea lucrărilor: fie direct cu OSD HAGAG Distributie si Furnizare, fie cu un Operator Economic autorizat ANRE pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție (OEE/OEP).
6. Semnarea contractului: În funcție de opțiunea aleasă, semnați și returnați setul de documente primit.

Notă: Dacă optați pentru un operator economic extern (OE), trebuie să transmiteți solicitarea de selectare în termen de **maximum 10 zile** de la primirea ATR-ului și a ofertei. Distribuitorul va actualiza contractul cu noile tarife și va încheia o convenție tehnică cu operatorul ales. Lista firmelor autorizate este disponibilă pe www.anre.ro.

Etapa II: Proiectarea și execuția lucrărilor de racordare

7. Încredințarea lucrării: Distribuitorul emite ordinul de lucru către operatorul autorizat ANRE (ales de dumneavoastră sau desemnat de HAGAG în regim concurențial și transparent, în termen de 60 de zile de la îndeplinirea obligațiilor de plată).
8. Obținerea avizelor și proiectarea: Operatorul autorizat ANRE obține certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile de la instituțiile abilitate, realizează proiectul tehnic al lucrării de racordare și asigură verificarea acestuia.
9. Execuția racordului: Operatorul autorizat ANRE execută lucrările de teren sub supravegherea directă a unui diriginte de șantier angajat al HAGAG Distributie si Furnizare.
10. Recepția tehnică a racordului: Echipele HAGAG Distributie si Furnizare efectuează recepția tehnică a lucrării și asigură punerea în funcțiune a acesteia.

Etapa III: Instalația interioară, contractarea și alimentarea cu gaz

11. Realizarea instalației de utilizare: Selectați un operator economic autorizat ANRE care se va ocupa de proiectarea, verificarea, execuția și recepția instalației interioare de utilizare a gazelor naturale de pe proprietatea dumneavoastră.

12. Încheierea contractului de furnizare: Accesați portalul ANRE, alegeți furnizorul de gaze naturale potrivit și încheiați contractul de furnizare.

13. Solicitarea punerii în funcțiune: Operatorul economic autorizat pe care l-ați ales pentru instalația interioară transmite către distribuitor solicitarea oficială de punere în funcțiune.

14. Tariful de punere în funcțiune: Distribuitorul emite factura aferentă tarifului de punere în funcțiune a instalației de utilizare.

15. Achitarea facturii finale: Achitați factura pentru punerea în funcțiune.

16. Montarea mijlocului de masura (contor) și pornirea gazului: Distribuitorul programează punerea în funcțiune a instalației de utilizare și montează aparatul de măsură (contorul), cu condiția ca toate aparatele de consum **cu gaz** să îndeplinească normele tehnice de funcționare.